



● BEACH FLAG CHERRY

Stylová moderní prezentace pro každou provozovnu navozující příjemnou atmosféru. Vyznačuje se svojí nízkou váhou, skladností a snadnou instalací i obměnou motivu.

● OBSAH SADY

Vlajkový prut ve 3 velikostech XS, M a XL (velikosti v nákresu) s volitelným podstavcem (deska nebo bodec) a transportní taška na prut. Váha jedné sady je do 1 kg.

● VELIKOSTI

Beach Flagy nabízíme standardně ve velikostech XS, M a XL a několika tvarových provedeních vlajky (vše najdete v tabulce na další straně).

● DOPORUČENÝ MATERIÁL PRO TISK

Vlajku můžete zvolit buď na oboustranný materiál se zrcadlovým motivem anebo na plnější tisk na materiál PES DISPLAY.



● Rozměry jsou přibližné s ohledem na pružnost vlajkoviny a konstrukce stojanu.

	XS	M	XL
DROP			
FLIPPER			
TURTLE			
SHARK			

JAK SESTAVIT BEACH FLAG

- Nejprve opatrně spojíme horní části vlajkového prutu.
- Na vlajkový prut nasuneme připravenou vytištěnou vlaku s tunýlkem.
- K horní části (která je zasunuta v tunýlku vlajky) připojíme spodní část vlajkového prutu.
- Poté upevníme celý vlajkový prut do zvolené podstavy (zatížená deska, bodec/vrták do hlíny, křížová podstava nebo deska pod kolo).
- Vlajkovinu upevníme pomocí háčku k vlajkovému prutu.
- Uvnitř: uvnitř stačí vlajkový prut upevnit do křížové podstavy.
- Venku: pro upevnění do hlíny slouží vrták.

